

Link do produktu: <https://www.laser.tools/nivel-system-nl500-digital-niwelator-laserowy-p-424.html>

NIVEL SYSTEM NL500 DIGITAL Niwelator laserowy

Cena brutto	3 099,00 zł
Cena netto	2 519,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	7254-85027
Kod EAN	5908263350120
Wydłużenie gwarancji	12 miesięcy - zarejestruj tutaj!

Opis produktu

NIVEL SYSTEM NL500 DIGITAL Niwelator laserowy

Nivel System NL500 Digital to wersja z czujnikiem laserowym RD700 DIGITAL, który wyróżnia się wskazaniem w mm, cm lub cal przez co kontrola prac jest jeszcze łatwiejsza i szybsza. NL500 jest to najprostszy niwelator rotacyjny z intuicyjną obsługą, tj. włącz, pracuj i mierz. Niwelator posiada elektroniczny kompensator. NL500 to sprzęt, który pracuje wyłącznie w poziomie. Zasięg niwelatora to aż 500 metrów średnicy. Solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi. Niwelator spełnia normę IP54, przez co może pracować w deszczu i kurzu. Nivel System NL500 to idealny wybór dla osób, które cenią sobie dokładne i precyzyjne pomiary za niewielką cenę.

Najważniejsze cechy:

- Autopoziomowanie
- Intuicyjny panel użytkownika (włącz i pracuj)
- Elektroniczny kompensator
- Alarm „poruszenia”
- Praca w poziomie
- Czerwona wiązka lasera
- Wysoka dokładność pomiarów
- Jednoosobowa obsługa
- Detektor laserowy RD700 DIGITAL

Dane techniczne:

- Źródło światła: laser czerwony (wiązka widzialna)
- Linia lasera: 635 nm
- Dokładność: $\pm 1,0$ mm/10 m
- Zasięg pracy: 500 m średnicy (z czujnikiem laserowym)
- Zakres samopoziomowania: $\pm 5^\circ$
- Zasilanie: DC 8,4V (1000mA), akumulator Li-ion 7,4V (4000mAh)
- Czas pracy: ok. 50 godzin
- Klasa odporności: IP54
- Zakres temperatur pracy: -20°C do $+50^\circ\text{C}$
- Wymiary: 206 x 206 x 211 mm
- Waga: 3 kg

Zakres dostawy:

- **Niwelator laserowy NL500**

-
- **RD700 DIGITAL** - czujnik laserowy + uchwyt czujnika na łatę
 - **AKU LI-ION 2600** - akumulatorki litowo-jonowe
 - **CH-6** - ładowarka
 - **GL-R** - okulary laserowe
 - **TR-R** - tarczka laserowa
 - Instrukcja obsługi
 - Kufer transportowy